

در مصرف برق صرفه جویه کنیم



وسایل برقه

کلیه وسایل برقه را در زمان های که از آنها استفاده ای ندارید از پریز برقه بیرون بکشید



لامپ های LED

لامپ های ال ای دی یک پنجم لامپ های کم مصرف برقه مصرف می کنند و گرمای کمتری ایجاد می کنند



راهکارهای صرفه جویه در مصرف برقه



مایکروفر

برای پخت و پز و یا گرم کردن غذا به جای مایکروفر از اجاق گاز شهری استفاده کنید



اسپلیت

کولرگازی ۴ برابر کولر آبه برقه مصرف می کند که بهتر است روی ۲۳ درجه تنظیم و پنجره ها بسته شوند



برچسب انرژی

در هنگام خرید وسایل برقه مورد نیاز حتما به داشتن برچسب انرژی روی کالا دقت کنید



ماشین لباسشویه

ماشین لباسشویه و ظرفشویه را زمان روشن کنید که پر شده باشند و بهترین زمان نیمه شب یا صبح است

برای کاهش مصرف برقه در ساعات اوج مصرف از لوازم برقه پرمصرف به طور همزمان خودداری کنید

کامپیوتر

کامپیوتر و لپ تاپ خود را به گونه ای تنظیم کنید که مانیتور پس از دو الی سه دقیقه بیکار ماندن خاموش شود و خود سیستم هم پس از ۲۰ دقیقه بیکار ماندن به خواب (Sleep) برود

نور خورشید

در طول روز ، خورشید را اولین منبع نور بدانید و خانه و محل کارتان را طوری ترتیب دهید که بتوانید از نور آفتاب نهایت استفاده را ببرید. پرده ها را کنار بکشید تا نور بطور کامل فضا را روشن کند

لوازم پرمصرف خانگه



ساعات مصرف برقه

