

در مصرف برق صرفه جویی کنیم



وسایل برقی

کلیه وسایل برقی را در زمان هایی که از آنها استفاده ای ندارید از پریز برق بیرون بکشید



مايكروفر

برای پخت و پز و گرم کردن غذا به جای مايكروفر از اجاق گاز شهری استفاده کنید



برچسب انرژی

در هنگام خرید وسایل برقی مورد نیاز حتماً به داشتن برچسب انرژی روی کالا دقت کنید



راهکارهای صرفه جویی در مصرف برق



گروه جدید سالمند

سروریس اینتلکرال



لامپ های LED

لامپ های ال ای دی یک پنجم لامپ های کم مصرف برق مصرف هستند و گرامای کمتری ایجاد می کنند



اسپلیت

کولرگازی ۳ برابر کولر آبی برق مصرف من کند که بهتر است روحی ۲۳ درجه تنظیم و پنجره ها بسته شوند



ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی و ظرفشویی را زمانی روش کنید که پرشده باشند و بهترین زمان نیمه شب یا میبح است



کامپیوتر و لپ تاپ خود را به گونه ای تنظیم کنید که مانیتور پس از دو الی سه دقیقه بیکار ماندن خاموش شود و خود سیستم هم پس از ۲۰ دقیقه بیکار ماندن به خواب (Sleep) برود



در طول روز، خورشید را اولین منبع نور بدانید و خانه و محل کارتان را طوری ترتیب دهید که بتوانید از نور آفتاب نهایت استفاده را ببرید. پرده ها را گنار بکشید تا نور بطور کامل فضای را روشن کند



لوازم پر مصرف خانگی



مايكروفر



اسپلیت



سشوار



جاروبه



لباسشویی



لامپ رشته ای



ظرفشویی

ساعت مصرف برق



۸ عصر تا ۱۱ شب



۱۱ ظهر تا ۴ عصر

شش ماه
اول سال