

چگونه مصرف برق لوازم خانه را کاهش دهیم؟

چایی ساز

- ۱ - کتری را به اندازه مورد نیاز آب کنید تا زودتر به جوش بیاید.
- ۲ - تا حد امکان به جای استفاده از کتری، آب را روی اجاق گاز بجوشانید.

یخچال فریزر

- ۱ - در یخچال را زیاد باز و بسته نکنید.
- ۲ - از گذاشتن غذای داغ داخل یخچال خودداری کنید.

اسپلیت

- ۱ - دمای اسپلیت را روی دمای متوسط تنظیم کنید.
- ۲ - سالی یک بار دستگاه را سرویس کنید.

پکیج

- ۱ - دمای پکیج را بالاتر از حد استاندارد تنظیم نکنید.
- ۲ - هنگام رفتن به حمام تنها در موقع لازم شیر آب را باز کنید.

ماشین لباسشویی

- ۱ - پس از جمع شدن کامل لباس های چرک، یکباره آنها را بشوید.
- ۲ - لباس را با ۳۰ درجه یا پایین تر بشوید.

تلویزیون

- ۱ - از خاموش و روشن کردن مکرر تلویزیون بپرهیزید.
- ۲ - در صورت عدم استفاده از تلویزیون، دوشاخه را از پریز بکشید.